



0 5 10 15 20 25 30

(P22-1-183P)
208V
30A-3phases-4F-G
Twist lock / L15-30R

(P22-1-183P)
120/208V
30A-1phase-4F-G
Twist lock / L14-30R

(PC3-1-183P)
Circuits :
#12

6 20 A

Micro-onde
30A-3phases-4F-N-G
Prise sècheuse

(PC3-1-183P)
208V
30A-1phase-3F-G
Twist lock / L6-30

29-31

CORRIDOR

(PA4-1-183P)
Panneau électrique
Système de son

(P22-1-183P)
Panneau électrique
Cuisine

CHARIOTS À CABARETS

TABLE

TABLE

ARMOIRE
À RÉCHAUD
VERTICALE

Fan #12

Micro-onde

Poêle # 8-10
(P22-1-183P)
50A-1phase-4F-N-G

CUISINE
(575 pi²)
Salon Urbain

#14
(PC3-1-183P)

TABLE

FRIGO

13-15
(PC3-1-183P)

13-15
(PC3-1-183P)

MACHINE
À
GLACE

TABLE

LAVE
VAISELLE

TABLE

FRIGO

15A
Circuits : # 21
(PC3-1-183P)

15A
39-41

15A
38-40

15A
38-40

15A
11

15A
17

(PC3-1-183)

ARMOIRE
TECHNIQUE
(Système de son)

15
10
5
0